Operation and Management Co | Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 | 0 | 3 / 10

intrant (STD) 03/02/19 21:51 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Sistema
  - Centrales
  - Áreas
  - Subáreas
    - subarea 1
    - subarea 2
    - subarea 3
  - Rutas
  - Cruces
    - 0101-1
    - 0101-2

Filtrar texto:

Subárea	Descripción	Modo planes	Ciclo	Activa	Nº Cruces
subarea 1		Horario	100	✔	4
subarea 2		Horario	110	✔	4
subarea 3		Horario	110	✔	4

kapsch

intrant 21:51:45

subarea 1 Control Subárea

Subárea: subarea 1

Descripción:

Modo de funcionamiento: Horario

Ciclo (Min , Max): (70 , 110)

	Calle	Horario	Selección	Adaptativo
Plan	PL02	PL03	PL01	-
Ciclo	100	110	70	-

Calle | Horario | Selección | Adaptativo

Cruce	Descripción	Modo control	Plan	Plan E/R	Estructura	Tab. Min.	Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
0101-1	ETX tiempos fijos	Ordenador	002	-	1	1	1	100	8	60 32	0
0101-2	ETX semiactuado	Ordenador	001	-	1	1	1	100	8	66 26	0
0101-3	ETX actuado total	Ordenador	001	-	1	1	1	100	8	66 26	0
0101-4	ETX microrregulado	Ordenador	001	-	1	1	1	100	8	53 39	0

ADO

Alarmas

Regulad

Identifica

0101

9:51 PM 03-Feb-19

Operation and Management Co × | Operation and Management Co ×

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyW

EcoTrafiX

0 0 3 / 10

intrant (STD) 03/02/19 22:01 | Desconectar

Mapa × | Reguladores UNE × | Dispositivos ×

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- 0201-2
- 0201-3
- 0201-4
- 0301-1
- 0301-2
- 0301-3
- 0301-4
- Puntos de medida
  - pm0101-01
  - pm0101-02
  - pm0201-01
  - pm0201-02
- Accesos

Filtrar texto:

Subárea	Descripción	Modo planes	Ciclo	Activa	Nº Cruces
subarea 1		Horario	70	✔	4
subarea 2		Horario	70	✔	4
subarea 3		Horario	70	✔	4

kapsch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Set

pm0101-01 Estado de Punto de Medida

Punto Medida: pm0101-01

Descripción:

Detectores en alarma(...: 100

Unidades de intensidad: Vehículos

Datos reales	1 min	PI	15 min.	Hora
Intensidad total	103	168	216	215
Intensidad ca...	103	168	216	215
Ocup.(%)	21	11	3	0
Carga(%)	100	94	28	7

Datos estimados	1 min	PI	15 min.	Hora
Intensidad total	103	168	216	215
Intensidad ca...	103	168	216	215
Ocup.(%)	21	11	3	0
Carga(%)	100	94	28	7

Informaci... Todo | Perio... 1 min

Detector	Descripción	Intensidad	Ocup.(%)	Alarm
10101	Detector 01	103	21	Cuent

trant 22:01:58

Los Tres Brazos, Los Mina Norte, Urbanización Lucerna, Gualey, Altos de Cancino, Las Palmas de Alma Rosa, Los Mina Sur, Ensanche Espaillat, Domingo Savio, Ensanche Luperon, Guachupita, Maria Auxiliadora, Ensanche Alma Rosa, Ensanche Ozama, Villa Juana, Villa Consuelo, Los Tres Brazos, Las Americas, Don Bosco, Villa Duarte, San Carlos, Zona Colonial, Los Mameyes, Gazcue, Ciudad Nueva, Santo Domingo, Mirador Norte, Ensanche La Paz, Centro De Los Heroes, Renacimiento, Mirador Sur, Atal, El Cacique, Los Cacicazgos, Jardines Del Sur, 30 De Mayo, Buenos Aires, Tropical

RD-3 RD-1 RD-3 RD-6 RD-6

10:01 PM 03-Feb-19

Operation and Management Co × | Operation and Management Co × | +

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | >> ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 | 0 | 3 / 10

intrant (STD) 03/02/19 22:16 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Cruces
- 0101-1
- 0101-2
- 0101-3
- 0101-4
- 0201-1
- 0201-2
- 0201-3
- 0201-4
- 0301-1
- 0301-2
- 0301-3
- 0301-4

Filtrar texto:

Subárea	Descripción	Modo planes	Ciclo	Activa	Nº Cruces

kapsch >>

0101-1 Estado cruce

Cruce	0101-1	Software v.	72.01
Descripción	ETX tie	Degradado por	
Regulador	0101		
Subárea	subare		
Modo subárea	Horari		
Modo control	Ordena		
Estado luces	Colore		
Luminosidad	Norma		
Modo funcionamiento	Tiemp		
Emergencia	Desactivado		
Plan actual	004	D	0
Ciclo	70	Plan E/R	-
Estructura	1	Tiempos fijos	8
Tabla mínimos	1	Duración fases	36 26
Tabla transitorios	1	Duración mínima	18 18
Peso configuración	1	Carga adaptativo	0.00
Peso exp. actual	0.00	Peso exp. acumulado	0.00

Tiempo
39
29

- Estado cruce
- Alarmas regulador
- Datos detectores
- Ordenes ▸
  - Modo control
  - Modo funcionamiento
  - Control manual
  - Borrar alarmas
  - Estado luces
  - Luminosidad
  - Demanda emergencia
  - Calibración (Adaptativo)
  - Forzar ▸
  - Liberar ▸
- Accesos ▸
- Diagrama de fases
- Cruce en tiempo real
- Grupos en tiempo real
- Enviar o recibir tablas TBL
- Centrar mapa
- Configuración

Logger

Número					
0000004	03-feb-				
0000006	03-feb-				
0000008	03-feb-				
0000010	03-feb-				
0000060	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador 0101	-
0000061	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Puerta abierta	Regulador 0101	-
0000122	03-feb-2019 21:08:48	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 0101	-
0000124	03-feb-2019 21:08:49	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 0101	-

Parámetros

10:16 PM 03-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 18:28 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Áreas
  - Subáreas
    - subarea 1
    - subarea 2
    - subarea 3
  - Rutas
  - Cruces
    - 0101-1
    - 0101-2
    - 0101-3
    - 0101-4
    - 0201-1
    - 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	
0101-1	ET
0101-2	ET
0101-3	ET
0101-4	ET
0201-1	Tie
0201-2	ser
0201-3	act
0201-4	mic
0301-1	tien
0301-2	Ser
0301-3	Act

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

kapsch

intrant 18:28:00

0201-1 Estado cruce

Cruce	0201-1
Descripción	Tiempos fijos co
Regulador	1001
Subárea	subarea 2
Modo subárea	Horario
Modo control	Ordenador
Estado luces	Colores
Luminosidad	Normal
Modo funcionamiento	Tiempos fijos
Emergencia	Desactivado
Plan actual	002
Ciclo	100
Estructura	1
Tabla mínimos	1
Tabla transitorios	1
Peso configuración	0
Peso exp. actual	0.00

- Estado cruce
- Alarmas regulador
- Datos detectores
- Ordenes
- Accesos
- Diagrama de fases
- Cruce en tiempo real
- Grupos en tiempo real
- Enviar o recibir tablas TBL
- Centrar mapa
- Configuración

- Modo control
- Modo funcionamiento
- Control manual
- Borrar alarmas
- Estado luces
- Luminosidad
- Demanda emergencia
- Calibración (Adaptativo)
- Forzar
- Liberar

Software v.	22.22
Degradado por	
Desfase	
Plan E/R	-
Tiempos fijos	8
Duración fases	60 32
Duración mínima	18 18
Carga adaptativo	0.00
Peso exp. acumulado	0.00

Tiempo
63
35

Logger

Número	Hora				
0001254	05-feb-2019 16:42:50				
0001255	05-feb-2019 16:42:50				
0001256	05-feb-2019 16:42:50				
0001257	05-feb-2019 16:42:50				
0001258	05-feb-2019 16:42:50				
0001259	05-feb-2019 16:42:50				
0001279	05-feb-2019 16:42:57				
0001284	05-feb-2019 16:43:01				
0001286	05-feb-2019 16:43:04				
0001312	05-feb-2019 16:43:08				
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-

6:28 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co × | Operation and Management Co × | +

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller Cmy

EcoTrafiX

0 | 0 | 3 / 10

intrant (STD)
03/02/19 22:18

Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión | Mapa | Usuarios | Elementos | Biblioteca de planes | Tráfico | Averías | Informes | Ventana | Ayuda

Cruces
- 0101-1
- 0101-2
- 0101-3
- 0101-4
- 0201-1
- 0201-2
- 0201-3
- 0201-4
- 0301-1
- 0301-2
- 0301-3
- 0301-4

kapsch

Filtrar texto:

Subárea	Descripción	Modo planes	Ciclo	Activa	Nº Cruces

0101-1 Estado cruce

Cruce	0101-1
Descripción	ETX tiempos fijos
Regulador	0101
Subárea	suba
Modo subárea	Hora
Modo control	Orde
Estado luces	Colo
Luminosidad	Norm
Modo funcionamiento	Tiem
Emergencia	Desa
Plan actual	004
Ciclo	70
Estructura	1
Tabla mínimos	1
Tabla transitorios	1
Peso configuración	1
Peso exp. actual	0.00

Software v. 72.01

Tiempo
39
29

	0
	-
	8
	36 26
	18 18
Carga adaptativo	0.00
Peso exp. acumulado	0.00

Orden modo control

Seleccione el modo de control para los siguientes cruces.

0101-1

Ordenador

Central

Enviar | Cancelar

Logger

Número					
0000004	03-feb-				
0000006	03-feb-				
0000008	03-feb-				
0000010	03-feb-				
0000060	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador 0101	-
0000061	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Puerta abierta	Regulador 0101	-
0000122	03-feb-2019 21:08:48	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 0101	-
0000124	03-feb-2019 21:08:49	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 0101	-

Parámetros

10:19 PM
03-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 | 0 | 3 / 9

intrant (STD) 05/02/19 18:28 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Áreas
- Subáreas
  - subarea 1
  - subarea 2
  - subarea 3
- Rutas
- Cruces
  - 0101-1
  - 0101-2
  - 0101-3
  - 0101-4
  - 0201-1
  - 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	
0101-1	ET
0101-2	ET
0101-3	ET
0101-4	ET
0201-1	Tie
0201-2	ser
0201-3	act
0201-4	mic
0301-1	tien
0301-2	Ser
0301-3	Act

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

kapsch

intrant 18:28:50

0201-1 Estado cruce

Cruce	0201-1
Descripción	Tiempos fijos con central
Regulador	1001
Subárea	subarea 2
Modo subárea	Horario
Modo control	Ordenador
Estado luces	Colores
Luminosidad	Normal
Modo funcionamiento	Tiempos fijos
Emergencia	Desactivado
Plan actual	002
Ciclo	100
Estructura	1
Tabla mínimos	1
Tabla transitorios	1
Peso configuración	0
Peso exp. actual	0.00

Software v. 22.22

Degradado por

Segundos de verde

Grupo	Tiempo
100101	63
100102	35

Orden modo control

Seleccione el modo de control para los siguientes cruces.

0201-1

Ordenador

Central

Enviar | Cancelar

Logger

Número	Hora				
0001254	05-feb-2019 16:42:50				
0001255	05-feb-2019 16:42:50				
0001256	05-feb-2019 16:42:50				
0001257	05-feb-2019 16:42:50				
0001258	05-feb-2019 16:42:50				
0001259	05-feb-2019 16:42:50				
0001279	05-feb-2019 16:42:57				
0001284	05-feb-2019 16:43:01				
0001286	05-feb-2019 16:43:04				
0001312	05-feb-2019 16:43:08				
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-

6:28 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 18:29 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Áreas
- Subáreas
  - subarea 1
  - subarea 2
  - subarea 3
- Rutas
- Cruces
  - 0101-1
  - 0101-2
  - 0101-3
  - 0101-4
  - 0201-1
  - 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	
0101-1	ET
0101-2	ET
0101-3	ET
0101-4	ET
0201-1	Tie
0201-2	ser
0201-3	act
0201-4	mic
0301-1	tien
0301-2	Ser
0301-3	Act

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

kapsch

intrant 18:29:35

0201-1 Estado cruce

Cruce	0201-1		
Descripción	Tiempos fijos con central	Software v.	22.22
Regulador	1001	Degradado por	
Subárea	subarea 2	Segundos de verde	
Modo subárea	Horario		
Modo control	Ordenador/Central		
Estado luces	Colores		
Luminosidad	Normal		
Modo funcionamiento	Tiempos fijos		
Emergencia	Desactivado		
Plan actual	002	Desfase	0
Ciclo	100	Plan E/R	-
Estructura	1	Tiempos fijos	8
Tabla mínimos	1	Duración fases	60 32
Tabla transitorios	1	Duración mínima	18 18
Peso configuración	0	Carga adaptativo	0.00
Peso exp. actual	0.00	Peso exp. acumulado	0.00

Grupo	Tiempo
100101	63
100102	35

Logger

Número	Hora				
0001254	05-feb-2019 16:42:50				
0001255	05-feb-2019 16:42:50				
0001256	05-feb-2019 16:42:50				
0001257	05-feb-2019 16:42:50				
0001258	05-feb-2019 16:42:50				
0001259	05-feb-2019 16:42:50				
0001279	05-feb-2019 16:42:57				
0001284	05-feb-2019 16:43:01				
0001286	05-feb-2019 16:43:04				
0001312	05-feb-2019 16:43:08				
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-

Waiting for etx.std...

6:29 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co | Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 | 0 | 3 / 10

intrant (STD) 03/02/19 22:20 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión | Mapa | Usuarios | Elementos | Biblioteca de planes | Tráfico | Averías | Informes | Ventana | Ayuda

Cruces
- 0101-1
- 0101-2
- 0101-3
- 0101-4
- 0201-1
- 0201-2
- 0201-3
- 0201-4
- 0301-1
- 0301-2
- 0301-3
- 0301-4

Filtrar texto:

Subárea	Descripción	Modo planes	Ciclo	Activa	Nº Cruces

kapsch

0101-1 Estado cruce

Cruce	0101-1		
Descripción	ETX tiempos fijos	Software v.	72.01
Regulador	0101	Degradado por	
Subárea	subarea 1	Segundos de verde	
Modo subárea	Horario		
Modo control	Ordenador/Central		
Estado luces	Colores		
Luminosidad	Normal		
Modo funcionamiento	Tiempos fijos		
Emergencia	Desactivado		
Plan actual	004	Desfase	0
Ciclo	70	Plan E/R	-
Estructura	1	Tiempos fijos	8
Tabla mínimos	1	Duración fases	36 26
Tabla transitorios	1	Duración mínima	18 18
Peso configuración	1	Carga adaptativo	0.00
Peso exp. actual	0.00	Peso exp. acumulado	0.00

Grupo	Tiempo
010101	39
010102	29

Logger

Número					
0000004	03-feb-				
0000006	03-feb-				
0000008	03-feb-				
0000010	03-feb-				
0000060	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador 0101	-
0000061	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Puerta abierta	Regulador 0101	-
0000122	03-feb-2019 21:08:48	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 0101	-
0000124	03-feb-2019 21:08:49	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 0101	-

Parámetros

10:20 PM 03-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller Cmy

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 18:30 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Áreas
  - Subáreas
    - subarea 1
    - subarea 2
    - subarea 3
  - Rutas
  - Cruces
    - 0101-1
    - 0101-2
    - 0101-3
    - 0101-4
    - 0201-1
    - 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	
0101-1	ET
0101-2	ET
0101-3	ET
0101-4	ET
0201-1	Tie
0201-2	ser
0201-3	act
0201-4	mic
0301-1	tien
0301-2	Ser
0301-3	Act

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

kapsch

intrant 18:30:35

0201-1 Estado cruce

Cruce	0201-1		
Descripción	Tiempos fijos con central	Software v.	22.22
Regulador	1001	Degradado por	
Subárea	subarea 2	Segundos de verde	
Modo subárea	Horario		
Modo control	Central		
Estado luces	Colores		
Luminosidad	Normal		
Modo funcionamiento	Tiempos fijos		
Emergencia	Desactivado		
Plan actual	003/002	Desfase	0
Ciclo	110/100	Plan E/R	-
Estructura	1	Tiempos fijos	8
Tabla mínimos	1	Duración fases	60 42/32
Tabla transitorios	1	Duración mínima	18 18
Peso configuración	0	Carga adaptativo	0.00
Peso exp. actual	0.00	Peso exp. acumulado	0.00

Grupo	Tiempo
100101	63
100102	45

Logger

Número	Hora				
0001254	05-feb-2019 16:42:50				
0001255	05-feb-2019 16:42:50				
0001256	05-feb-2019 16:42:50				
0001257	05-feb-2019 16:42:50				
0001258	05-feb-2019 16:42:50				
0001259	05-feb-2019 16:42:50				
0001279	05-feb-2019 16:42:57				
0001284	05-feb-2019 16:43:01				
0001286	05-feb-2019 16:43:04				
0001312	05-feb-2019 16:43:08				
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-

Waiting for etx.std...

6:30 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co × | Operation and Management Co ×

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 | 0 | 3 / 10

intrant (STD) 03/02/19 22:21 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Cruces
- 0101-1
- 0101-2
- 0101-3
- 0101-4
- 0201-1
- 0201-2
- 0201-3
- 0201-4
- 0301-1
- 0301-2
- 0301-3
- 0301-4

Filtrar texto:

Subárea	Descripción	Modo planes	Ciclo	Activa	Nº Cruces

kapsch

0101-1 Estado cruce

Cruce	0101-1		
Descripción	ETX tiempos fijos	Software v.	72.01
Regulador	0101	Degradado por	
Subárea	subarea 1		
Modo subárea	Horario		
Modo control	Central		
Estado luces	Colores		
Luminosidad	Normal		
Modo funcionamiento	Tiempos fijos		
Emergencia	Desactivado		
Plan actual	004	Desfase	0
Ciclo	70	Plan E/R	-
Estructura	1	Tiempos fijos	8
Tabla mínimos	1	Duración fases	36 26
Tabla transitorios	1	Duración mínima	18 18
Peso configuración	1	Carga adaptativo	0.00
Peso exp. actual	0.00	Peso exp. acumulado	0.00

Segundos de verde

Grupo	Tiempo
010101	39
010102	29

Logger

Número					
0000004	03-feb-				
0000006	03-feb-				
0000008	03-feb-				
0000010	03-feb-				
0000060	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador 0101	-
0000061	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Puerta abierta	Regulador 0101	-
0000122	03-feb-2019 21:08:48	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 0101	-
0000124	03-feb-2019 21:08:49	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 0101	-

Parámetros

10:21 PM 03-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 18:33 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Áreas
Subáreas
- subarea 1
- subarea 2
- subarea 3

Rutas

Cruces
- 0101-1
- 0101-2
- 0101-3
- 0101-4
- 0201-1
- 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	
0101-1	ET
0101-2	ET
0101-3	ET
0101-4	ET
0201-1	Tie
0201-2	ser
0201-3	act
0201-4	mic
0301-1	tien
0301-2	Ser
0301-3	Act

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

kapsch

intrant 18:33:52

0201-1 Estado cruce

Cruce	0201-1		
Descripción	Tiempos fijos	Software v.	22.22
Regulador	1001	Degradado por	
Subárea	subarea 2		
Modo subárea	Horario		
Modo control	Ordenador		
Estado luces	Colores		
Luminosidad	Normal		
Modo funcionamiento	Tiempos fijos		
Emergencia	Desactivado		
Plan actual	003/002	Desfase	
Ciclo	110+/100	Plan E/R	-
Estructura	1	Tiempos fijos	8
Tabla mínimos	1	Duración fases	60 42/32
Tabla transitorios	1	Duración mínima	18 18
Peso configuración	0	Carga adaptativo	0.00
Peso exp. actual	0.00	Peso exp. acumulado	0.00

Tiempo
63
45

- Estado cruce
- Alarmas regulador
- Datos detectores
- Ordenes
- Accesos
- Diagrama de fases
- Cruce en tiempo real
- Grupos en tiempo real
- Enviar o recibir tablas TBL
- Centrar mapa
- Configuración

- Modo control
- Modo funcionamiento
- Control manual
- Borrar alarmas
- Estado luces
- Luminosidad
- Demanda emergencia
- Calibración (Adaptativo)
- Forzar
- Liberar

Logger

Número	Hora				
0001254	05-feb-2019 16:42:50				
0001255	05-feb-2019 16:42:50				
0001256	05-feb-2019 16:42:50				
0001257	05-feb-2019 16:42:50				
0001258	05-feb-2019 16:42:50				
0001259	05-feb-2019 16:42:50				
0001279	05-feb-2019 16:42:57				
0001284	05-feb-2019 16:43:01				
0001286	05-feb-2019 16:43:04				
0001312	05-feb-2019 16:43:08				
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-

6:33 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 18:35 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Áreas
Subáreas
- subarea 1
- subarea 2
- subarea 3

Rutas

Cruces
- 0101-1
- 0101-2
- 0101-3
- 0101-4
- 0201-1
- 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	
0101-1	ET
0101-2	ET
0101-3	ET
0101-4	ET
0201-1	Tie
0201-2	ser
0201-3	act
0201-4	mic
0301-1	tien
0301-2	Ser
0301-3	Act

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

kapsch

0201-1 Estado cruce

Cruce: 0201-1
Descripción: Tiempos fijos con central
Regulador: 1001
Subárea
Modo subárea
Modo control
Estado luces
Luminosidad
Modo funcionami
Emergencia
Plan actual
Ciclo
Estructura
Tabla mínimos
Tabla transitorios
Peso configuraci
Peso exp. actual: 0.00

Software v.: 22.22
Degradado por
ndos de verde

rupo	Tiempo
01	63
02	35

Peso exp. acumulado: 0.00

0
-
8
60 32
18 18
0.00

intrant 18:35:41

Orden de cambio de luces

Cambiar el estado de luces para los siguientes cruces:

0201-1

- Colores
- Intermitente
- Apagado

Enviar | Cancelar

Logger

Número	Hora			
0001254	05-feb-2019 16:42:50			
0001255	05-feb-2019 16:42:50			
0001256	05-feb-2019 16:42:50			
0001257	05-feb-2019 16:42:50			
0001258	05-feb-2019 16:42:50			
0001259	05-feb-2019 16:42:50			
0001279	05-feb-2019 16:42:57			
0001284	05-feb-2019 16:43:01			
0001286	05-feb-2019 16:43:04			
0001312	05-feb-2019 16:43:08			
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002

6:35 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 18:37 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Áreas
Subáreas
- subarea 1
- subarea 2
- subarea 3

Rutas

Cruces
- 0101-1
- 0101-2
- 0101-3
- 0101-4
- 0201-1
- 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	
0101-1	ETX
0101-2	ETX
0101-3	ETX
0101-4	ETX
0201-1	Tie
0201-2	ser
0201-3	act
0201-4	mic
0301-1	tien
0301-2	Ser
0301-3	Act

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

kapsch

0201-1 Estado cruce

Cruce: 0201-1
Descripción: Tiempos fijos con central
Regulador: 1001
Subárea
Modo subárea
Modo control
Estado luces
Luminosidad
Modo funcionami
Emergencia
Plan actual
Ciclo
Estructura
Tabla mínimos
Tabla transitorios
Peso configuraci
Peso exp. actual: 0.00

Software v.: 22.22
Degradado por
ndos de verde

rupo	Tiempo
01	63
02	35

0
-
8
60 32
18 18
0.00
Peso exp. acumulado: 0.00

Orden de cambio de luces

Cambiar el estado de luces para los siguientes cruces:

0201-1

Colores
Intermitente
Apagado

Enviar | Cancelar

intrant 18:37:06

Logger

Número	Hora				
0001254	05-feb-2019 16:42:50				
0001255	05-feb-2019 16:42:50				
0001256	05-feb-2019 16:42:50				
0001257	05-feb-2019 16:42:50				
0001258	05-feb-2019 16:42:50				
0001259	05-feb-2019 16:42:50				
0001279	05-feb-2019 16:42:57				
0001284	05-feb-2019 16:43:01				
0001286	05-feb-2019 16:43:04				
0001312	05-feb-2019 16:43:08				
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-

6:37 PM
05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 18:38 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Áreas
Subáreas
- subarea 1
- subarea 2
- subarea 3

Rutas

Cruces
- 0101-1
- 0101-2
- 0101-3
- 0101-4
- 0201-1
- 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	
0101-1	ETX
0101-2	ETX
0101-3	ETX
0101-4	ETX
0201-1	Tier
0201-2	ser
0201-3	actu
0201-4	mic
0301-1	tien
0301-2	Ser
0301-3	Actu

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

kapsch

intrant 18:38:51

0201-1 Estado cruce

Cruce: 0201-1
Descripción: Tiempos fijos con central
Regulador: 1001
Subárea
Modo subárea
Modo control
Estado luces
Luminosidad
Modo funcionami
Emergencia
Plan actual
Ciclo
Estructura
Tabla mínimos
Tabla transitorios
Peso configuraci
Peso exp. actual: 0.00

Software v.: 22.22
Degradado por

ndos de verde

rupo	Tiempo
01	63
02	35

Peso exp. acumulado: 0.00

Orden de cambio de luces

Cambiar el estado de luces para los siguientes cruces:

0201-1

- Colores
- Intermitente
- Apagado

Enviar | Cancelar

Logger

Número	Hora				
0001254	05-feb-2019 16:42:50				
0001255	05-feb-2019 16:42:50				
0001256	05-feb-2019 16:42:50				
0001257	05-feb-2019 16:42:50				
0001258	05-feb-2019 16:42:50				
0001259	05-feb-2019 16:42:50				
0001279	05-feb-2019 16:42:57				
0001284	05-feb-2019 16:43:01				
0001286	05-feb-2019 16:43:04				
0001312	05-feb-2019 16:43:08				
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-

6:38 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co | Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyW

EcoTrafiX

0 0 3 / 10

intrant (STD) 03/02/19 22:41 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Sistema
  - Centrales
  - Áreas
  - Subáreas
    - subarea 1
    - subarea 2
    - subarea 3
  - Rutas
  - Cruces
  - Puntos de medida
  - Accesos

Filtrar texto:

Tipo	Nº Elementos
Cruces	12
Accesos	4
Subáreas	3
Áreas	1
Centrales	5
Puntos de medida	4
Rutas	0

kapsch

Orden modo obtención planes (funcionamiento)

Seleccione el modo para las siguientes subáreas:

subarea 1

- Horario
- Selección
- Adaptativo

Enviar | Cancelar

	Calle	Horario
Plan	-	PL04
Ciclo	70	70

Calle | Horario | Selección | Adap

↑ Cruce	Descripción	Modo c
0101-1	ETX tiempos fijos	Ordenad
0101-2	ETX semiactuado	Ordenad
0101-3	ETX actuado total	Ordenad
0101-4	ETX microrregulado	Ordenad

Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
	70	8	36 26	60
	70	8	45 17	13
	70	8	45 17	0
	70	8	36 26	43

Logger

Número	Hora	Tipo	Descripción	Origen	Identificador	Parámetros
0000004	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C04	-
0000006	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C01	-
0000008	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C02	-
0000010	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C03	-
0000060	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador	0101	-
0000061	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Puerta abierta	Regulador	0101	-
0000122	03-feb-2019 21:08:48	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador	0101	-
0000124	03-feb-2019 21:08:49	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador	0101	-

10:41 PM 03-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 18:41 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Áreas
- Subáreas
  - subarea 1
  - subarea 2
  - subarea 3
- Rutas
- Cruces
  - 0101-1
  - 0101-2
  - 0101-3
  - 0101-4
  - 0201-1
  - 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	
0101-1	ETX
0101-2	ETX
0101-3	ETX
0101-4	ETX
0201-1	Tie
0201-2	ser
0201-3	actu
0201-4	mic
0301-1	tien
0301-2	Ser
0301-3	Actu

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

kapsch

intrant 18:41:39

0201-1 Estado cruce

Cruce	0201-1		
Descripción	Tiempos fijos con central	Software v.	22.22
Regulador	1001	Degradado por	
Subárea	subarea 2	Segundos de verde	
Modo subárea	Horario		
Modo control	Ordenado		
Estado luces	Colores		
Luminosidad	Normal		
Modo funcionamiento	Tiempos		
Emergencia	Desactiva		
Plan actual	002	Desfase	0
Ciclo	100	Plan E/R	-
Estructura	1	Tiempos fijos	8
Tabla mínimos	1	Duración fases	60 32
Tabla transitorios	1	Duración mínima	18 18
Peso configuración	0	Carga adaptativo	0.00
Peso exp. actual	0.00	Peso exp. acumulado	0.00

Grupo	Tiempo
100101	63
100102	35

- Estado subárea
- Datos tráfico
- Ordenes
- Cruces
- Accesos
- Puntos de medida
- Rutas
- Centrar mapa
- Configuración

Logger

Número	Hora				
0001254	05-feb-2019 16:42:50				
0001255	05-feb-2019 16:42:50				
0001256	05-feb-2019 16:42:50				
0001257	05-feb-2019 16:42:50				
0001258	05-feb-2019 16:42:50				
0001259	05-feb-2019 16:42:50				
0001279	05-feb-2019 16:42:57				
0001284	05-feb-2019 16:43:01				
0001286	05-feb-2019 16:43:04				
0001312	05-feb-2019 16:43:08				
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-

6:41 PM 05-Feb-19

Operation and Management Con | Operation and Management Con

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3 / 10

intrant (STD) 03/02/19 22:37 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Sistema
  - Centrales
  - Áreas
  - Subáreas
    - subarea 1
    - subarea 2
    - subarea 3
  - Rutas
  - Cruces
  - Puntos de medida
  - Accesos

Filtrar texto:

Tipo	Nº Elementos
Cruces	12
Accesos	4
Subáreas	3
Áreas	1
Centrales	5
Puntos de medida	4

kapsch

subarea 1 Control Subárea

Subárea: subarea 1

Descripción:

Modo de funcionamiento: Adaptativo

Ciclo (Min , Max): (70 , 110)

	Calle	Horario	Selección	Adaptativo
Plan	-	PL04	PL01	-
Ciclo	70	70	70	70

Calle | Horario | Selección | Adaptativo

Cruce	Descripción	Modo control	Plan	Plan E/R	Estructura	Tab. Min.	Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
0101-1	ETX tiempos fijos	Ordenador+	-	-	1	1	1	70	8	36 26	60
0101-2	ETX semiactuado	Ordenador+	-	-	1	1	1	70	8	45 17	13
0101-3	ETX actuado total	Ordenador/...	001	-	1	1	1	70	8	45 17	0
0101-4	ETX microrregulado	Ordenador+	-	-	1	1	1	70	8	36 26	43

Peso exp. actual: 0.00

Peso exp. acumulado: 0.00

Parámetros

Logger

Número					
0000004	03-feb-				
0000006	03-feb-				
0000008	03-feb-				
0000010	03-feb-				
0000060	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador 0101	-
0000061	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Puerta abierta	Regulador 0101	-
0000122	03-feb-2019 21:08:48	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 0101	-
0000124	03-feb-2019 21:08:49	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 0101	-

10:37 PM 03-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 18:42 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Áreas
- Subáreas
  - subarea 1
  - subarea 2
  - subarea 3
- Rutas
- Cruces
  - 0101-1
  - 0101-2
  - 0101-3
  - 0101-4
  - 0201-1
  - 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	
0101-1	ET
0101-2	ET
0101-3	ET
0101-4	ET
0201-1	Tie
0201-2	ser

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

0201-1 Estado cruce

Cruce: 0201-1

Descripción: Tiempos fijos con central

Software v.: 22.22

subarea 2 Control Subárea

Subárea: subarea 2

Descripción:

Modo de funcionamiento: Horario

Ciclo (Min , Max): (70 , 110)

	Calle	Horario	Selección	Adaptativo
Plan	PL02	PL02	PL01	-
Ciclo	100	100	70	-

Calle | Horario | Selección | Adaptativo

Cruce	Descripción	Modo control	Plan	Plan E/R	Estructura	Tab. Min.	Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
0201-1	Tiempos fijos con central	Ordenador	002	-	1	1	1	100	8	60 32	0
0201-2	semiactuado con central	Ordenador	001	-	1	1	1	100	8	66 26	0
0201-3	actuado total con central	Ordenador	001	-	1	1	1	100	8	66 26	0
0201-4	microregulado con central	Ordenador	001	-	1	1	1	100	8	53 39	0

intrant 18:42:31

0001279	05-feb-2019 16:42:57				
0001284	05-feb-2019 16:43:01				
0001286	05-feb-2019 16:43:04				
0001312	05-feb-2019 16:43:08				
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-

Waiting for etx.std...

6:42 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 18:43 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Áreas
Subáreas
- subarea 1
- subarea 2
- subarea 3

Rutas

Cruces
- 0101-1
- 0101-2
- 0101-3
- 0101-4
- 0201-1
- 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	
0101-1	ET
0101-2	ET
0101-3	ET
0101-4	ET
0201-1	Tie
0201-2	ser

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

0201-1 Estado cruce

Cruce: 0201-1

Descripción: Tiempos fijos con central

Software v.: 22.22

subarea 2 Control Subárea

Subárea: subarea 2

Descripción:

Modo de funcionamiento: Horario

Ciclo (Min , Max): (70 , 110

	Calle	Horario	
Plan	PL02	PL02	PL
Ciclo	100	100	70

Estado subárea
Datos tráfico
Ordenes
Cruces
Accesos
Puntos de medida
Rutas
Centrar mapa
Configuración

Modo planes
Adaptativo a calle
Forzar
Liberar
Ciclo mínimo
Ciclo máximo

Calle | Horario | Selección | Adaptativo

Cruce	Descripción	Modo control	Plan	Plan E/R	Estructura	Tab. Min.	Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
0201-1	Tiempos fijos con central	Ordenador	002	-	1	1	1	100	8	60 32	0
0201-2	semiactuado con central	Ordenador	001	-	1	1	1	100	8	66 26	0
0201-3	actuado total con central	Ordenador	001	-	1	1	1	100	8	66 26	0
0201-4	microregulado con central	Ordenador	001	-	1	1	1	100	8	53 39	0

kapsch

intrant 18:43:33

0001279	05-feb-2019 16:42:57			
0001284	05-feb-2019 16:43:01			
0001286	05-feb-2019 16:43:04			
0001312	05-feb-2019 16:43:08			
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002

Waiting for etx.std...

6:43 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 18:44 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Áreas
Subáreas
- subarea 1
- subarea 2
- subarea 3

Rutas
Cruces
- 0101-1
- 0101-2
- 0101-3
- 0101-4
- 0201-1
- 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	
0101-1	ET
0101-2	ET
0101-3	ET
0101-4	ET
0201-1	Tie
0201-2	ser

0201-1 Estado cruce

Cruce: 0201-1

Descripción: Tiempos fijos con central

Software v.: 22.22

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

subarea 2 Control Subárea

Subárea: subarea 2

Descripción:

Modo de funcionamiento: Horario

Ciclo (Min , Max): (70 , 110)

	Calle	Horario	Sele
Plan	PL02	PL02	PL01
Ciclo	100	100	70

Calle | Horario | Selección | Adaptativo

Cruce	Descripción	Modo c
0201-1	Tiempos fijos con central	Ordena
0201-2	semiactuado con central	Ordena
0201-3	actuado total con central	Ordena
0201-4	microregulado con central	Ordena

lo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
	8	60 32	0
	8	66 26	0
	8	66 26	0
	8	53 39	0

Orden modo obtención planes (funcionamiento)

Seleccione el modo para las siguientes subáreas:

subarea 2

- Horario
- Selección
- Adaptativo

Enviar | Cancelar

kapsch

intrant 18:44:20

0001279	05-feb-2019 16:42:57				
0001284	05-feb-2019 16:43:01				
0001286	05-feb-2019 16:43:04				
0001312	05-feb-2019 16:43:08				
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-

6:44 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller Cmy

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 18:45 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Áreas
- Subáreas
  - subarea 1
  - subarea 2
  - subarea 3
- Rutas
- Cruces
  - 0101-1
  - 0101-2
  - 0101-3
  - 0101-4
  - 0201-1
  - 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	
0101-1	ET
0101-2	ET
0101-3	ET
0101-4	ET
0201-1	Tie
0201-2	ser

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

0201-1 Estado cruce

Cruce: 0201-1

Descripción: Tiempos fijos con central

Software v.: 22.22

subarea 2 Control Subárea

Subárea: subarea 2

Descripción:

Modo de funcionamiento: Adaptativo

Ciclo (Min , Max): (70 , 110)

	Calle	Horario	Selección	Adaptativo
Plan	-	PL02	PL01	-
Ciclo	100	100	70	100

Calle | Horario | Selección | Adaptativo

Cruce	Descripción	Modo control	Plan	Plan E/R	Estructura	Tab. Min.	Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
0201-1	Tiempos fijos con central	Central/Ord...	002	-	1	1	1	100	8	60 32	0
0201-2	semiactuado con central	Central/Ord...	001	-	1	1	1	100	8	66 26	0
0201-3	actuado total con central	Ordenador/...	001	-	1	1	1	100	8	66 26	0
0201-4	microregulado con central	Ordenador/...	001	-	1	1	1	100	8	53 39	0

kapsch

intrant 18:45:26

0001279	05-feb-2019 16:42:57				
0001284	05-feb-2019 16:43:01				
0001286	05-feb-2019 16:43:04				
0001312	05-feb-2019 16:43:08				
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-

Waiting for etx.std...

6:45 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 18:46 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Áreas
Subáreas
- subarea 1
- subarea 2
- subarea 3

Rutas

Cruces
- 0101-1
- 0101-2
- 0101-3
- 0101-4
- 0201-1
- 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	
0101-1	ET
0101-2	ET
0101-3	ET
0101-4	ET
0201-1	Tie
0201-2	ser

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

kapsch

intrant 18:46:27

0201-1 Estado cruce

Cruce: 0201-1

Descripción: Tiempos fijos con central

Software v.: 22.22

subarea 2 Control Subárea

Subárea: subarea 2

Descripción:

Modo de funcionamiento: Adaptativo

Ciclo (Min , Max): (70 , 110)

	Calle	Horario	Selección	Adaptativo
Plan	-	PL02	PL01	-
Ciclo	100	100	70	100

Calle | Horario | Selección | Adaptativo

Cruce	Descripción	Modo control	Plan	Plan E/R	Estructura	Tab. Min.	Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
0201-1	Tiempos fijos con central	Ordenador+	-	-	1	1	1	100	8	60 32	0
0201-2	semiactuado con central	Ordenador+	-	-	1	1	1	100	8	66 26	70
0201-3	actuado total con central	Ordenador/...	001	-	1	1	1	100	8	66 26	0
0201-4	microregulado con central	Ordenador/...	001	-	1	1	1	100	8	53 39	0

0001279	05-feb-2019 16:42:57				
0001284	05-feb-2019 16:43:01				
0001286	05-feb-2019 16:43:04				
0001312	05-feb-2019 16:43:08				
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002	-
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002	-
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002	-
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002	-
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002	-

Waiting for etx.std...

6:46 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co × | Operation and Management Co ×

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 | 0 | 3 / 10

intrant (STD)
03/02/19 22:43

Desconectar

Mapa × | Reguladores UNE × | Dispositivos ×

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Sistema
  - Centrales
  - Áreas
  - Subáreas
    - subarea 1
    - subarea 2
    - subarea 3
  - Rutas
  - Cruces
  - Puntos de medida
  - Accesos

kapsch

Filtrar texto:

Tipo	Nº Elementos
Cruces	12
Accesos	4
Subáreas	3
Áreas	1
Centrales	5
Puntos de medida	4
Rutas	0

subarea 1 Control Subárea

Subárea: subarea 1

Descripción:

Modo de funcionamiento: Horario

Ciclo (Min , Max): (70 , 11

	Calle	Horario
Plan	PL04	PL04
Ciclo	70	70

- Estado subárea
- Datos tráfico
- Ordenes
  - Modo planes
  - Adaptativo a calle
  - Forzar
    - Plan
    - Ciclo
  - Liberar
  - Ciclo mínimo
  - Ciclo máximo
- Cruces
- Accesos
- Puntos de medida
- Rutas
- Centrar mapa
- Configuración

Calle | Horario | Selección | Adaptativo

Cruce	Descripción	Modo control	Plan	Plan E/R	Estructura	Tab. Min.	Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
0101-1	ETX tiempos fijos	Ordenador	004	-	1	1	1	70	8	36 26	0
0101-2	ETX semiactuado	Ordenador	001	-	1	1	1	70	8	45 17	0
0101-3	ETX actuado total	Ordenador	001	-	1	1	1	70	8	45 17	0
0101-4	ETX microrregulado	Central/Ordenador	001	-	1	1	1	70	8	36 26	0

Logger

Número	Hora	Tipo	Descripción	Origen	Identificador	Parámetros
0000004	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C04	-
0000006	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C01	-
0000008	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C02	-
0000010	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C03	-
0000060	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador	0101	-
0000061	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Puerta abierta	Regulador	0101	-
0000122	03-feb-2019 21:08:48	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador	0101	-
0000124	03-feb-2019 21:08:49	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador	0101	-

10:43 PM
03-Feb-19

Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3/9

intrant (STD) 05/02/19 18:49 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

Áreas
Subáreas
- subarea 1
- subarea 2
- subarea 3

Rutas
Cruces
- 0101-1
- 0101-2
- 0101-3
- 0101-4
- 0201-1
- 0201-2

Filtrar texto:

Cruce	
0101-1	ET
0101-2	ET
0101-3	ET
0101-4	ET
0201-1	Tie
0201-2	ser

0201-1 Estado cruce

Cruce: 0201-1

Descripción: Tiempos fijos con central

Software v.: 22.22

IP
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15
92.168.1.15

intrant 18:49:47

subarea 2 Control Subárea

Subárea: subarea 2

Descripción:

Modo de funcionamiento: Horario

Ciclo (Min , Max): (70 , 110)

	Calle	Horario	Selecci
Plan	PL02	PL02	PL01
Ciclo	100	100	70

- Estado subárea
- Datos tráfico
- Ordenes
  - Modo planes
  - Adaptativo a calle
  - Forzar
    - Plan
    - Ciclo
  - Liberar
  - Ciclo mínimo
  - Ciclo máximo
- Cruces
- Accesos
- Puntos de medida
- Rutas
- Centrar mapa
- Configuración

Calle | Horario | Selección | Adaptativo

Cruce	Descripción	Modo control	Plan	Plan E/R	Estructura	Tab. Min.	Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
0201-1	Tiempos fijos con central	Ordenador	002	-	1	1	1	100+	8	60 32	0
0201-2	semiactuado con central	Ordenador	001	-	1	1	1	100+	8	66 26	0
0201-3	actuado total con central	Ordenador	001	-	1	1	1	100	8	66 26	0
0201-4	microregulado con central	Ordenador	001	-	1	1	1	100	8	53 39	0

0001279	05-feb-2019 16:42:57			
0001284	05-feb-2019 16:43:01			
0001286	05-feb-2019 16:43:04			
0001312	05-feb-2019 16:43:08			
0001317	05-feb-2019 16:43:14	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador 1002
0001319	05-feb-2019 16:43:16	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador 1002
0001387	05-feb-2019 16:45:31	Alarma	Reset de regulador desactivado	Regulador 1002
0001388	05-feb-2019 16:45:52	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002
0001389	05-feb-2019 16:45:55	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002
0001731	05-feb-2019 17:01:07	Alarma	Puerta cerrada	Regulador 1002
0001732	05-feb-2019 17:01:12	Alarma	Puerta abierta	Regulador 1002

6:49 PM 05-Feb-19

Operation and Management Co | Operation and Management Co

Not secure | etx.std/oip.console/

Apps | Operation and Mana | ETX Controller | ETX Controller CmyV

EcoTrafiX

0 0 3 / 10

intrant (STD) 03/02/19 22:45 | Desconectar

Mapa | Reguladores UNE | Dispositivos

EcoTrafiX Signals

Sesión Mapa Usuarios Elementos Biblioteca de planes Tráfico Averías Informes Ventana Ayuda

- Sistema
  - Centrales
  - Áreas
  - Subáreas
    - subarea 1
    - subarea 2
    - subarea 3
  - Rutas
  - Cruces
  - Puntos de medida
  - Accesos

kapsch

Filtrar texto:

Tipo	Nº Elementos
Cruces	12
Accesos	4
Subáreas	3
Áreas	1
Centrales	5
Puntos de medida	4
Rutas	0

subarea 1 Control Subárea

Subárea: subarea 1

Descripción:

Modo de funcionamiento: Horario

Ciclo (Min , Max): (70 , 110)

	Calle	Horario	Selección	Adaptativo
Plan	PL04	PL04	PL02	-
Ciclo	70	70	100	-

Calle | Horario | Selección | Adaptativo

Cruce	Descripción	Modo control	Plan	Plan E/R	Estructura	Tab. Min.	Tab. Trans.	Ciclo	Tiempos fijos	Fases (seg)	Desfase
0101-1	ETX tiempos fijos	Ordenador	004	-	1	1	1	70	8	36 26	0
0101-2	ETX semiactuado	Ordenador	001	-	1	1	1	70	8	45 17	0
0101-3	ETX actuado total	Ordenador	001	-	1	1	1	70	8	45 17	0
0101-4	ETX microrregulado	Ordenador	001	-	1	1	1	70	8	36 26	0

Forzar plan (subárea)

Seleccione un plan...

Plan: PL02

PL01
PL02
PL03
PL04

subar

Enviar | Cancelar

Logger

Número	Hora	Tipo	Descripción	Origen	Identificador	Parámetros
0000004	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C04	-
0000006	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C01	-
0000008	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C02	-
0000010	03-feb-2019 21:05:50	Alarma	Restablecimiento de comunicaciones ...	Central	C03	-
0000060	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Establecimiento comunicación	Regulador	0101	-
0000061	03-feb-2019 21:06:10	Alarma	Puerta abierta	Regulador	0101	-
0000122	03-feb-2019 21:08:48	Alarma	Fallo de comunicación Micro2	Regulador	0101	-
0000124	03-feb-2019 21:08:49	Alarma	Fallo de comunicación Micro2 corregido	Regulador	0101	-

10:45 PM 03-Feb-19